

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ MasterOPC

Минимальные системные требования:

Операционная система (ОС) – Windows XP;
процессор – Intel® Core™ i3, 2.3 ГГц;
ОЗУ – 4 Гб;
дисплей – 1280x1024
жесткий диск - 1 Гб свободного пространства
клавиатура, мышь.

Рекомендуемые системные требования:

ОС – Windows 10 x64 или старше;
процессор – современный многоядерный, не ниже Intel® Core™ i5, 3.4 ГГц
ОЗУ – не менее 8 Гб;
дисплей – 1920x1080;
жесткий диск - SSD
свободное место на диске – 2 Гб
клавиатура, мышь.

Поддерживаются как 32-битные так и 64-битные системы.

Скачивание среды

Для скачивания среды разработки зайдите на сайт: <https://masteropc.ru/download>


Появится страница с выбором версий



Демонстрационные версии Modbus Universal MasterOPC


Modbus Universal MasterOPC 32	Trial версия Modbus Universal MasterOPC	Trial версия Modbus Universal MasterOPC
СКАЧАТЬ	СКАЧАТЬ	СКАЧАТЬ
Бесплатная версия Modbus Universal MasterOPC с ограничением в 32 тега	Trial версия Modbus Universal MasterOPC без ограничения на количество тегов, но с ограничением в 1 час работы	Trial версия Modbus Universal MasterOPC без ограничения на количество тегов, но с ограничением в 1 час работы (64 битная редакция)

Колесиком мыши прокрутите страницу вниз и выберите версию **Trial версия Multi-Protocol MasterOPC**.




Trial версия Multi-Protocol MasterOPC без ограничения на количество тегов, но с ограничением в 1 час работы

Нажмите кнопку «Скачать». Начнется скачивание файла.



Файл представляет из себя архив в формате .zip. После того как файл будет скачан, его необходимо открыть и запустить двойным нажатием левой кнопки мыши файл установки **MULTI-PROTOCOL_MASTEROPC_SERVER_SETUP_DEMO_TRIAL.EXE**.

Откроется окно мастера установки:



Далее выполняйте инструкции мастера установки.
После завершения установки появится окно:

MasterOPC



Завершение Мастера установки Multi-Protocol MasterOPC Server

Программа Multi-Protocol MasterOPC Server установлена на ваш компьютер. Приложение можно запустить с помощью соответствующего значка.

Нажмите «Завершить», чтобы выйти из программы установки.

Завершить